

UEC1P5-X

6A Dreiphasiger Energiezähler mit 3 oder 4 programmierbare Leiter
6A three phase energy counter with 3 or 4 wires programmable




D - BEDIENUNGSANLEITUNG

GB - USER MANUAL

Änderungen vorbehalten.
Subject to change without prior notice.

ACHTUNG! Gerät-Installation, Verdrahtung und Klemmenabdeckung Dicht dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Vor jeder Tätigkeit am Gerät muß die Versorgung getrennt werden.
WARNING! Device installation, wiring configuration and terminal cover sealing must be carried out only by qualified professional staff. Switch off the voltage before device installation.

ABMESSUNGEN (mm) SIZE (mm)



VERFÜGBARE AUSFÜHRUNGEN AVAILABLE MODELS

Name	Nennspannung und Frequenz Nominal voltage and frequency	Verfügbar Anschluß (BZ. 3&4-3Phasen/4Leiter/3CTs)	3.4.3	3.3.3	3.3.2
UEC1P5-A	3x230/400 V 50 Hz		•	•	•
UEC1P5-B	3x240/415 V 50 Hz		•	•	•
UEC1P5-C	3x230/400 V 50/60 Hz		•	•	•
UEC1P5-D	3x230/400 V ... 3x240/415 V 50/60 Hz		•	•	•

Für jedes Modell sind die folgenden Ausführungen verfügbar.
For each model the following preset packages are available.

Ausführung Preset package	Beschreibung Description
B	Basic (no MID, no RESET)
R	RESET alle Zähler (no MID) / RESET on all counters (no MID)
M	MID
S*	MID/no varh (display)

* In der Ausführung S ändert sich den Gerätename: der 5 Buchstabe wird hinzugefügt (z.B. UEC1P5-DS).
* For S configuration, the device name changes: the 5 letter is added (e.g. UEC1P5-DS).


In allen Modellen/Ausführungen dürfen die Teiltäler rückgesetzt werden.
In all device models/preset packages, partial counters are resettable.

ÜBERSICHT OVERVIEW



Die Sicherheitsaufkleber und die plombierbare Klemmenabdeckung sind nur mit Ausführung M oder S enthalten.
The safety-sealing and the sealable terminal covers are included only with M or S package.

SYMBOLE AUF FRONTSEITE (BEISPIELE) SYMBOLS ON FRONT PANEL (EXAMPLE)



D - DEUTSCH

- A. Gerätename
- B. Seriennummer
- C. Data Matrix
- D. Schutzart
- E. Integrationskonstante [Messtechnische LED]
- F. Grundstromwert [Max Strom]
- G. Arbeitstemperaturbereich
- H. Genauigkeitsklasse
- I. Nennspannung/Frequenz
- J. Anschlußbild
- K. MID Eichung Symbol
- L. Homologationsnummer

Bei den nicht MID zugelassenen Zählern werden die Felder H, K und L durch "CL 1 EN 62053-21" ersetzt.

TARIFEINGANG TARIFF INPUT

Das Tarifmanagement wird durch den Anschluß eines externen Gerätes realisiert, dass ein Signal an den Zähler sendet. Das Signal kann am Tarifeingang folgendes bewirken:

- bei einem spannungsfreien Signal (0V) erhöhen sich die Zählerstände am Tarif 1
- bei einem spannungsführenden Signal (der Wert wird bei den "Technischen Daten" angegeben) erhöhen sich die Zählerstände am Tarif 2

Bemerkung: Die Gesamtzählerstände erhöhen sich ständig unabhängig vom Status des Tarifeingangs.

The tariff management is carried out by connecting an external device to the tariff input, which is providing a signal to the energy counter. The tariff signal is managed as follows:


- if the tariff input detects a voltage free signal (0V), the device will increase the tariff 1 counters group
- if the tariff input detects a voltage signal (see Technical features), the device will increase the tariff 2 counters group

Note: Total counters increase continuously regardless from the tariff input status.


ANSCHLÜSSBILDER WIRING DIAGRAMS

Es ist empfohlen, einen Niederspannungsenschalter oder Sicherungen auf die Spannungseingänge zum Schutz einzubauen, damit Wartung an dem Produkt versichert wird, ohne die Anlage auszumachen.
It is suggested to install a low power switch or some fuses on the voltage inputs for protection and in order to operate on the instrument without deactivating the plant.


3 PHASEN, 4 LEITER, 3 IW 3 PHASES, 4 WIRES, 3 CTs



3 PHASEN, 3 LEITER, 2 IW 3 PHASES, 3 WIRES, 2 CTs



3 PHASEN, 3 LEITER, 3 IW 3 PHASES, 3 WIRES, 3 CTs




D - DEUTSCH

- 1. Neutralklemme
- 2. LCD Display/Hintergrundbeleuchtung
- 3. SET Taste
- 4. UP Taste
- 5. ENTER Taste
- 6. Messtechnische LED
- 7. Strom- und Spannungsklemmen
- 8. Sicherheitsaufkleber (DARF NICHT ENTFERNT WERDEN)
- 9. Infrarot-Schnittstelle

GB - ENGLISH

- 1. Neutral terminal
- 2. Backlight LCD display
- 3. SET key
- 4. UP key
- 5. ENTER key
- 6. Metrotechnical LED
- 7. Current and voltage terminals
- 8. Safety-sealing
- 9. IR port (infrared)

ANZEIGENSYMBOLE DISPLAY SYMBOLS



D - DEUTSCH

1. Phasenfolge:
C richtig (123)
- D falsche (132)
- ⋮ unbekannt (z.B. eine oder mehrere Phasen fehlen)
2. Phasenzahl
3. Phasenanzahl
4. Verschiedenen Bedeutungen gemäß der Anzeige:
CT XXXX: Wert des Stromwandlerverhältnis
SEC: im Hauptmenü angezeigt Sekundärwert
SEC: sekundärwert
INFO: Infoseite

5. Beschädigte metrologische Parameter [Code: XXI]. Der Zähler ist unnutzbar und soll sofort an der Hersteller retournet werden
6. Status des aktiven SG Ausgangs
7. Laufende Kommunikation
8. Hauptzähleranmeldung
9. Hauptzähleranmeldung
10. Messeneinheit
11. Zählerwerte: Blinkend-Zähler gestoppt
12. Zählerwert der Tarif 1 oder 2
13. Tarifwechsler Zählerwert
14. Induktivität
15. Kapazitätswert
16. Bezeichner (→), gelieferter (←) Leistungs- oder Energiewert

GB - ENGLISH

1. Phase sequence:
C correct (123)
- D wrong (132)
- ⋮ not defined (e.g. one or more phases are missing)
2. Phase number
3. Value phase number
4. Different meanings according to the shown item:
CT XXXX: Ratio value
SEC: Secondary value shown in the main area
SEC: Secondary value
INFO: Info page

5. Metrological parameters corrupted [Code: XXI]. Useless counter, to be returned to the Manufacturer
6. SG-1 / SG-2 output active status
7. Communication active status
8. Setup
9. Main area
10. Measuring unit
11. Partial counter value. Flashing-stopped counter
12. 1 or 2 tariff counter value
13. Tariff switcher value
14. Inductance value
15. Capacitance value
16. Importer (→), exported (←) energy or power value

BILANZZÄHLERWERTE BERECHNUNG BALANCE COUNTER VALUES CALCULATION

BILANZZÄHLER BALANCE COUNTER	FORMEL FORMULA
kWh	$\rightarrow kWh T1 - (\leftarrow kWh T1 + \rightarrow kWh T2) - (\leftarrow kWh T2)$
kVah ind	$\rightarrow kVah ind T1 - (\leftarrow kVah ind T1 + \rightarrow kVah ind T2) - (\leftarrow kVah ind T2)$
kVah cap	$\rightarrow kVah cap T1 - (\leftarrow kVah cap T1) + \rightarrow kVah cap T2 - (\leftarrow kVah cap T2)$
kvarh ind	$\rightarrow kvarh ind T1 - (\leftarrow kvarh ind T1) + \rightarrow kvarh ind T2 - (\leftarrow kvarh ind T2)$
kvarh cap	$\rightarrow kvarh cap T1 - (\leftarrow kvarh cap T1) + \rightarrow kvarh cap T2 - (\leftarrow kvarh cap T2)$

TASTENFUNKTIONEN KEY FUNCTIONS

Einige Funktionen ändern sich abhängig von der Ausführung.
Some functions are available according to the device package.

FUNKTION FUNCTION HOW TO	WO WHERE	TASTE KEY	WIE LANGE PRESS TIME
Gruppe blättern Scroll loops	Jede Seite außer der Einstellung 1/2 Any page except for Setup 1/2	•	Sofort Instantaneous
Die Seiten einer Gruppe blättern Scroll pages in a loop	Jede Seite einer Gruppe Any page of a group	▲	Sofort Instantaneous
Sekundärwertanzeige für 10 s Display secondary value for 10 s	Jede Zählerseite Any energy counter page	•	3 s
Zugang zu den Einstellseiten 1 Access Setup 1 pages	"Setup" Seite "Setup" page	•	3 s
Zugang zu den Einstellseiten 2 Access Setup 2 pages	Jede Seite außer der Einstellung 1 Any page except for Setup 1	SET	3 s
Einen Wert ändern Change a value/digit	Einstellseite 1/2 Setup 1/2 pages	▲	Sofort Instantaneous
Bestätigung eines Wertes / Anzahl Confirm a value/integer	Einstellseite 1/2 Setup 1/2 pages	•	Sofort Instantaneous
Der zu rücksetzen Zähler ände Change counter to be reset	Rücksetzseite in Einstellung 2 Reset page in Setup 2	▲	Dauernd Continuous
Ausgang aus der Einstellseiten 1/2 Exit Setup 1/2 pages	Einstellseite 1/2 Setup 1/2 pages	•	3 s
Den angezeigten Teiltäler starten / sperren Start/stop the displayed partial counter	Teiltälerseiten Partial counters pages	•	Sofort Instantaneous
Den angezeigten Teiltäler rücksetzen Reset the displayed partial counter value	Teiltälerseiten Partial counters pages	•	3 s
Displaytest Display test	Jede Seite außer der Einstellung 1/2 Any page except for Setup 1/2	•	> 10 s

MESSTUNGEN MEASUREMENTS

SYMBOL SYMBOL	MESSEINHEIT MEASURE UNIT	ANZEIGE DISPLAY	PORT PORT
ECHTEIZTIMEWERTE INSTANTANEOUS VALUES			
V ₁ , V ₂ , V ₃	V	■	
V ₁₂ , V ₂₃ , V ₃₁	V	■	
I ₁ , I ₂ , I ₃ , I _N	A	■	
P _{F1} , P _{F2} , P _{F3}	W	■	
S ₁ , S ₂ , S ₃	VA	■	
P _{T1} , P _{T2} , P _{T3}	W	■	
f ₁ , f ₂ , f ₃	Hz	■	
CW, CCW		●	
tarif		●	
tarif1/tarif2		●	
T1/T2 tarif energy counters		●	
Rücksetzbare Energiezähler		●	
Resettable partial energy counters		●	
Energiebilanz		●	
Energy balance		●	
WEITERE ANGABEN OTHER INFORMATION			
T	1/2	●	
Present tariff		●	
Sekundärwerte		●	
Secondary values		●	
Stromwandlerverhältnis	CT	Einstellter Wert Set value	●
Spannung über 1 unter der Grenze	VOL, VOL	ON/OFF	●
Untervoltage/overvoltage		●	
Strom über 1 unter der Grenze	IOL, IUL	ON/OFF	●
Undercurrent/overcurrent		●	
Frequenz außerhalb des Bereichs	f _{tar}	ON/OFF	●
Frequency out of range		●	
Partial counters...	PAR	START/STOP	●
SO-Ausgang Status SO output status		Active/Not active	
Bedeutung: ● = Standard Legend: ● = Standard	■ = Bidirektionale Wert ■ = Bidirectional value	♦ = varh nicht vorhanden bei Ausführung S ♦ = varh not available for S package	

Der Messseinheit kann ein Multiplikator haben: k (kilo) oder M (Mega) multipliziert. Der Zähler wird automatisch abhängig von dem eingestellten Stromwandlerverhältnis anzeigen. Alle Systemzähler [Wh₁, varh₁, VAh₁] an SO-Ausgang zugeordnet werden. Es ist nicht möglich, die sehe Zähler für beide Ausgänge auszuwählen.


ANMERKUNG: bei einer 3 Leiter Anschluss werden die Werte der Ph-N Spannungen, der Neutralstrom, der Phasenleistungen, der Phasenleistungsfaktor und aller Zählerstände nicht angezeigt.

The measuring unit can be displayed with a multiplier: k (kilo) or M (Mega) multiplier. The used multiplier is automatically selected by the counter according to the set CT ratio. All system counters [Wh₁, varh₁, VAh₁] can be assigned to SO output. It is not allowed to select the same counter for both outputs.

NOTE: in case of 3 wire connection, phase-neutral voltages, neutral current, phase powers, phase power factors parameters and all phase counters are not available.

ANZEIGE REIHENFOLGE PAGE STRUCTURE

Die Seiten des Gerätes sind in 8 Gruppen unterteilt. Mit der Taste ▲ werden die Seiten einer Gruppe geblättert. Device pages are grouped in 8 loops. Press ▲ to scroll pages in a loop.



ANMERKUNG: bei einer 3-Leiter Anschluss werden die Anzeigeseiten der Phasenwerte abwesend sein.

ANMERKUNG: in der Ausführung S werden Blindenergiewerte nicht an Display angezeigt.

NOTE: in case of 3 wire connection, pages showing phase values are not available.

NOTE: for S package, reactive energy counters are not displayed.

SEKUNDÄRWERTE ANZEIGEN HOW TO DISPLAY THE COUNTER SECONDARY VALUE

Funktion verfügbar nur in den Gruppen 1 bis 4 siehe Abbild oben. Durch Drücken der Taste ↴ für 3 s werden die gemessenen Stromwandlersekundärwerte im Display angezeigt. Zum Durchblättern der Energiewerte wird auf den Abschnitt "Anzeige Reihenfolge" verwiesen. Nach 10 s ohne Tastenbetätigung wird der Zähler die Stromwandlerprimärwerte nochmals anzeigen.

Feature available only on counter pages. By pressing ↴ key for 3 s, CT secondary measurements will be shown on display. To scroll energy values, refer to section "Page structure". After 10 s keyboard idle, the counter will show again CT primary data.

ZÄHLERSEITE COUNTERS PAGE



ENSPRECHENDER SEKUNDÄRWERT RELEVANT SECONDARY VALUE




Auf der Seite mit dem Sekundärwert wird das Stromwandlerverhältnis durch SEC ersetzt.
On the secondary value page, SEC is displayed instead of CT ratio value.

TEILZÄHLER STARTEN/SPERREN/RÜCKSETZEN HOW TO START / STOP / RESET PARTIAL COUNTERS

Die Funktion ist nur bei der Teilzähleranzeige verfügbar.
Feature available only on partial counter pages.

DEN ANGEZEIGTEN TEILZÄHLER STARTEN HOW TO START DISPLAYED PARTIAL COUNTER



SPERREN DER FRÜHER GESTARTETEN TEILZÄHLER HOW TO STOP DISPLAYED PARTIAL COUNTER PREVIOUSLY STARTED




DEN ANGEZEIGTEN TEILZÄHLER RÜCKSETZEN HOW TO RESET DISPLAYED PARTIAL COUNTER




Bei den Seiten START?, STOP?, RESET?, können: Y=zu Bestätigung oder N=zu Beenden ausgewählt werden. Die Taste ▲ dient zur Wertänderung.
In START?, STOP?, RESET? pages, selectable items are: Y=to confirm, N=to cancel. To change item, press ▲.

EINSTELLSEITEN 1 SETUP 1 PAGES




EINSTELLSEITEN 2 SETUP 2 PAGES

Die Taste SET mindestens 3 s drücken, um das Menü Einstellungen 2 aufzurufen.
To access Setup 2 pages, keep SET key pressed for at least 3 seconds.



INFO SEITEN INFO PAGES



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN TECHNICAL FEATURES

D - DEUTSCH	GB - ENGLISH
ALLGEMEIN	GENERAL
Gehäuse gemäß Richtlinie Klemmen gemäß Richtlinie	Housing in compliance with standard DIN 43880 Terminals in compliance with standard EN 60999
HILFSSPANNUNG	POWER SUPPLY
Hilfsspannung wird vom Messkreis aufgenommen	Power supplied from the voltage circuit
Hilfsspannung abhängig von der Ausführung	Voltage range according to the device model
Max Verbrauch [je Phase]	Max consumption (for each phase) 7,5 VA - 0,5 W
Wandler Bürde [je Phase]	CT burden (for each phase) 0,04 VA
Nennfrequenz	Nominal frequency 50/60 Hz
STROM	CURRENT
Maximalstrom I_{max}	Maximum current I_{max} 6 A
Bezugstrom I_{ref} [I_{ref}]	Reference current I_{ref} , [I_{ref}] 1 A
Übergangsstrom I_{tr}	Transitional current I_{tr} 50 mA
Minimalstrom I_{min}	Minimum current I_{min} 10 mA
Einschaltstrom I_{st}	Starting current I_{st} 2 mA
STROMWANDLER STROMDESKALAWERT	CURRENT TRANSFORMER AND FSA
Mind. Stromwandlerverhältnis	Minimum CT ratio 1
Max. Stromwandlerverhältnis	Maximum CT ratio 10000
Einstellbarer Endskalawert	FSA programmable 1 or 5 A
GENAUIGKEIT	ACCURACY
Wirkenergie Klasse B gemäß	Active en. class B in compliance with EN 50470-3 (MID)
Wirkenergie Klasse 1 gemäß	Active en. class 1 in compliance with EN 62053-21 (NO MID)
Blindenergie Klasse 2 gemäß	Reactive en. class 2 in compliance with EN 62053-23
2 SO AUSGÄNGE	2 SO OUTPUTS
Passivoptoisierte	Passive optoisolated
Max Werte (gemäß der Richtlinie EN 62053-31)	Maximum values (in compliance with EN 62053-31)
Zählerkonstante entspricht der eingestellten Wandlerverhältnis. Die Messeinheit (imp/kWh, imp/kvarh, imp/kVAh) ändert sich entsprechend den zugeordneten Zähler (kWh , $kvarh$, $kVAh$).	Meter constant according to the set CT ratio. The measuring unit (imp/kWh, imp/kvarh, imp/kVAh) changes according to the assigned counter (kWh , $kvarh$, $kVAh$).
Impulsdauer	Pulse length 50 ±2ms On time min. 30 ±2ms OFF time
TARIFEINGANG	TARIFF INPUT
Aktivoptoisierte	Active optoisolated
Hilfsspannungsbereich für Tarif 2 [T2]	Voltage range for Tariff 2 [T2] 80...276 V AC-DC
MESSTECHNISCHE PRÜF-LED	METROLOGICAL LED
Zählerkonstante	Meter constant 10000 imp/kWh
ANSCHLIESBARER LEITER	WIRE DIAMETER FOR TERMINALS
Messeingänge (A & V)	Measuring terminals (